

Водосливы

Водослив необходимо устанавливать на окно для того, чтобы отводить дождевую воду от окна и стены дома. В противном случае долгосрочное воздействие влаги может привести к повреждению конструкций здания. Водослив устанавливается под нижним краем окна с наклоном наружу.

Веб-магазин SeiCom предлагает в качестве аксессуаров:

- оцинкованные водосливы, толщина ок. 0,45 мм,
- окрашенные водосливы с покрытием из полиэстера, толщина ок. 0,45 мм,
- водосливы с инновационным покрытием MattPUR, толщина ок. 0,50 мм,
- L-пластины (подоконные сливы) для покрытия наружного края окон, окрашенные, с покрытием из полиэстера, толщина ок. 0,45 мм.

Имеются водосливы шириной 50-500 мм и максимальной длиной до 2500 мм (из одной части), можно делать и более длинные с нахлестом.

В качестве покрытия водосливов можно выбрать один из 3 разных вариантов:

- обычный оцинкованный, 350 г/моль (содержание цинка),
- покрытие из полиэстера, окрашенное, стандартный вариант, подходит для наружных поверхностей,
- инновационное покрытие MattPUR, очень стойкое, хорошо выдерживает УФ-излучение, красивый матовый внешний вид.

Имеются L-пластины (подоконные сливы) шириной 20-50 мм, максимальной длиной до 2500 мм (из одной части), можно делать и более длинные с нахлестом, окрашенное покрытие из полиэстера.

Подходящий тон для водослива можно выбрать при помощи карты цветов, которая находится в нашем веб-магазине (Инфоцентр – Аксессуары), подходящий цвет также можно указать автоматически при покупке окна в меню «Водослив» и «L-пластины».

